

**TODOS NUESTROS CALZADOS ESTAN CERTIFICADOS BAJO
NORMATIVA EUROPEA EN - 344**

EN - 344

**EN – 345
CALZADO DE SEGURIDAD**

**EN – 347
CALZADO DE TRABAJO, USO
PROFESIONAL**

CATEGORIA		EXIGENCIAS PARA EN - 345		EXIGENCIAS PARA EN - 347	
EN - 345	EN - 347	GRUPO	ADICIONAL	GRUPO	ADICIONAL
S.B		I o II			
S.1	0.1	I	• SB • TRASERA CERRADA • PROP.ANTIESTÁTICAS • ABSORCIÓN ENERGIA EN TALÓN	I	IGUAL QUE EN – 345 RESISTENCIA DE LA SUELA A LOS HIDROCARBUROS
S.2	0.2	I	COMO S1 + RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN DE AGUA Y ABSORCIÓN	I	COMO 0.1 + RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN DE AGUA Y ABSORCIÓN
S.3	0.3	I	COMO S.2 + RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN.SUELAS CON RESALTES	I	COMO 0.2 + RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN.SUELAS CON RESALTES
S.4	0.4	II	• PROPIEDADES ANTIESTÁTICAS • ABSORCIÓN ENERGÍA EN EL TALÓN	II	IGUAL QUE EN – 345 + RESISTENCIA DE LA SUELA A LOS HIDROCARBUROS
S.5	0.5	II	COMO S4 + RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN.SUELAS CON RESALTES	II	COMO 04 + RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN.SUELAS CON RESALTES

A continuación se detallan los símbolos de las exigencias adicionales para aplicaciones particulares.
 “ A “ = Calzado Antiestático • “ P “ = Resistencia a la Perforación • “ C “ = Calzado conductor • “ HI
 “ = Aislamiento contra el calor • “ CI “ = Aislamiento contra el frío • “ E “ = Absorción de energía en
 el talón • “ WRU “ = Penetración y absorción de agua • “ HRO “ = Resistencia al calor por contacto.
 • “ ORO “ = Resistencia a los hidrocarburos.

Por lo tanto, del esquema anterior entendemos que:

S1 = Seguridad con Puntera + Antiestático + absorción de energía en el talón

S2 = S1 + Penetración y absorción del agua

S3 = S2 + Resistencia a la perforación

Ci = Calzado Sin Protección

S1 = Calzado con Puntera de Acero y Antiestático

S2 = S1 + Penetración y Absorción de Agua

S1P = Calzado con Puntera y Plantilla de Acero y Antiestático

S3 = S1P + Penetración y Absorción de Agua

**NOTA : LES RECORDAMOS QUE LA NUMERACIÓN DE NUESTROS
CALZADOS ES CONTINENTAL**